

各メーカー主なエラーコード表

GHPエアコン エラーコード表

アイシン精機製 ダイキン製 ガスヒーポン

表示記号	故障箇所・状況・故障内容
A F	室内機 ドレン水位異常
A 3	室内機 ドレン水位異常
A 6	室内機 ファンモータロック
A 7	室内機 風向調整モーター異常
C 9	室内機 吸込センサー系異常
E 5 7	冷媒 低圧圧力異常
E 6 1	冷暖房切り替え アンマッチ
E 8 0	室外機 エンジン水温異常
E 8 4	室外機 エンジン起動失敗
U 4	室内機-室外機間 伝送異常

パナソニック (三洋電機) 製 ガスヒーポン

表示記号	故障箇所・状況・故障内容
P 1 0	室内機 ドレン水位異常
P 0 1	室内機 ファンモータロック
P 0 9	室内機 風向調整モーター異常
P 1 5	室外機 冷媒フロン完全ガス無
F 1 0	室内機 吸込センサー系異常
A 2 0	室外機 エンジン水温異常
A 0 6	室外機 エンジン起動失敗
A 1 6	室外機 スタータロック コンプレッサロック
A 2 2	室外機 冷却水ポンプ異常

ヤママ-製 ガスヒーポン

表示記号	故障箇所・状況・故障内容
A 3	室内機 ドレン水位異常
A 6	室内機 ファンモータロック
A 7	室内機 風向調整モーター異常
C 9	室内機 吸込センサー系異常
E 9	冷媒 低圧圧力異常
E 4	室外機 エンジン水温異常
E 0	室外機 エンジン起動失敗
U 4	室内機-室外機間 伝送異常
F 0	室外機 スタータロック コンプレッサロック

EHPエアコン エラーコード表

ダイキン製業務用 電気エアコン

表示記号	故障箇所・状況・故障内容
A 3	室内機 ドレン水位異常
C 3	室内機 ドレン水位異常
A 6	室内機 ファンモータロック
A 7	室内機 風向調整モーター異常
C 9	室内機 吸込センサー系異常
J 1	冷媒 低圧圧力異常
H 6	室外機 圧縮機電動機過電流 ロックセンサー系異常
U 4	室内機-室外機間 伝送異常
U 5	リモコン リモコン不良

三菱電機製 電気エアコン

表示記号	故障箇所・状況・故障内容
P 4	室内機 ドレン水位異常
P 5	室内機 ドレン水位異常
P b	室内機 ファンモータロック
P 0	室内機 吸込センサー系異常
U L	冷媒 低圧圧力異常
U F	室外機 圧縮機過電流 (ロック)
E 6 ~ E 9	室内機-室外機間 伝送異常

三菱重工製 電気エアコン

表示記号	故障箇所・状況・故障内容
E 9	室内機 ドレン水位異常
E 1 6	室内機 ファンモータ不良
E 2 0	室内機 ファンモータロック
E 7	室内機 吸込センサー系異常
E 5 7	冷媒 低圧圧力異常
E 1 9	冷暖房切り替え アンマッチ
E 5 9	室外機 圧縮機起動異常
E 6 0	室外機 圧縮機ロータリック異常



リモコンに エラーコード(故障)が発生した場合
 ・ダイセン問い合わせ先へ エラーコードを
 お伝えください!!